

## Uponor Base Thermostat mit Display T-27 230V RAL9016

**1120075**

- LCD-Display zeigt die Temperatur in großen Ziffern an
- Geräuschloser Betrieb durch Triac-Elektronik
- Kapazitive Tasten auf der Vorderseite und vollflächiges Displayglas für einfache Reinigung
- Komfort-/Eco-Modus
- Ventilintervallschaltung
- Option zum Anschluss eines Fernfühlers (separat zu bestellen 1071684)
- Fußbodensensor-Modi: intern, extern, intern + extern
- Montage: an der Wand und auf europäischer Standard-Einbaudose
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Schutzart: IP30



### Ausschreibungstexte Uponor Base Thermostat mit Display T-27

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base Thermostat mit Display T-27 230V RAL9016

1120075



### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)