

Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-147 Bus 6x

1087162

- obsługuje do 6 termostatów i 8 siłowników
- po zamontowaniu rozszerzenia 1071686 obsługuje do 12 termostatów i 14 siłowników
- max. pobór mocy na siłownik 24VAC / 0,2A (0,4A szczyt)
- klasa ochrony: IP20 II
- kolor: szary RAL7015

Zawiera:

- Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-147 Bus 6X
- instrukcje montażu i bezpieczeństwa
- kartę micro SD (zamontowana)
- szyna DIN (długość: 37cm)
- mounting material



O produkcie Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-147 Bus

Specyfikacja

- Automatyczne równoważenie optymalizuje zużycie energii i komfort
- Do 6 termostatów pokojowych i do 8 siłowników (24 V) na sterownik oraz opcjonalny 6-kanalowy moduł rozszerzający (z M-140)
- Przełączniki pompy i kotła
- Okresowe uruchamianie zaworu i pompy

Sterownik Smatrix Base Pro X-147 z opcjonalnym ekranem dotykowym I-147 i interfejsem KNX:

- Do 16 sterowników w jednym systemie
- Połączenie szeregowo lub w gwiazdę (z M-141)
- Opcjonalnie: wyświetlanie informacji o sterowniku i jego ustawień (z I-147)
- Opcjonalnie: integracja z systemem BMS za pomocą interfejsu KNX (z R-147 i I-147)

Dostępne są następujące ustawienia komfortu (z i-147)

- Programy obniżania temperatury dla każdego kanału
- Ograniczenia temperatury maksymalnej/minimalnej i regulacja wilgotności względnej
- Ustawienia wakacyjne i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- Funkcja pominięcia pomieszczenia
- Zaawansowane ustawienia chłodzenia i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- Wizualizacja trendu (porównanie nastawy i temperatury w pomieszczeniu itp.)
- Konfiguracja akcesoriów
- Funkcja sprawdzania pomieszczenia i diagnostyka systemu

Sterownik Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Punkty odczytu danych:

- Temperatura: na zewnątrz / w pomieszczeniu / na poziomie podłogi
- Poziom wilgotności
- Stan siłownika / pompy / kotła / wejścia ogólnego przeznaczenia (GPI)
- Stan połączenia termostatu
- Dynamiczne odchylenie krzywej grzewczej w zintegrowanej pompie ciepła

Punkty odczytu i zapisu danych:

- Nastawa temperatury w pomieszczeniu
- Poziomy min./maks. nastawy / temperatury na poziomie podłogi
- Nastawy: Comfort/Eco i włączenie/wyłączenie automatycznego równoważenia
- Ogrzewanie/chłodzenie: stan/odchylenie
- Wyłączenie chłodzenia w wybranym pomieszczeniu
- Stan odszraniania zintegrowanej pompy ciepła

Podanie

- Przewodowy sterownik temperatury w pomieszczeniu do promiennikowych systemów ogrzewania i chłodzenia
- Zakres nastawy: +5– +35°C

Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-147 Bus 6x

1087162



Dane techniczne

Item no EAN	4021598149380
Item no GTIN	04021598149380
Item no VVS	466258010
RSK no.	2987797
Item no NRF	8361093
Item no LVI	2025238
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	336 mm
Z-measurement h	55 mm
Z-measurement w	110 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	4
Ilość opakowań 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905285280
Packaging GTIN PL3	06414905285297
Packaging GTIN PL4	06414905630448
Item Unit Length	336
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	1,474
Item Unit Width	110

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl