Installation av Smatrix Pulse App



BILD 1

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast Rött





BILD 2

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast Rött



BILD 3

COM-Modul - LYSDIOD: Fast Rött



BILD 4





BILD 5



BILD 6





BILD 7



BILD 8



BILD 9



BILD 10



< uponor	I detta steg kommer du att koppla till kommunikationsmodulen till ett Wi-fi nätverk	
Välj ditt Wi-Fi-nätverk	alternativt direkt via nätverkskabel.	
	Klicka på det aktuella Wi-Fi nätverket du vill använda.	
Välj ditt Wi-fi nätverk från listan eller anslut R-208 med nätverksladd direkt till routern. Om ni har Wi-Fi repeaters, gör dessa strömlösa under installationsprocessen.	OBS! Om du inte hittar aktuellt Wi-Fi i listan, börja med klicka på ikonen Uppdatera . Om du fortfarande inte kan se ditt Wi-Fi i listan så kan det bero på flera anledningar:	
TP-Link mobil	 Kommunikationsmodulen är placerad för långt i från Wi-Fi Routern. Testa genom att kolla om din mobila enhet kan hitta aktuell Wi-Fi. OBS! När du gör detta se till att du står bredvid kommunikationsmodulen. Om du har ett Mesh-nätverk kan du få problem att koppla upp dig då ett Mesh- nätverk supportar både 2.4 och 5 GHz. Uponors kommunikationsmodul har endast stöd för 2.4 GHz. Aktuell lista presenterar endast Wi-Fi med 2.4 GHz. Wi-Fi med 5 Ghz presenteras inte. 	
Har du inte tillgång till Wi-Fi? Jag har anslutit via Använd Ethernet-kabel (endast lokalt läge)	Om du har kopplat din kommunikationsmodul direkt till Routern via en nätverkskabel, klicka då på: Jag har anslutit via Ethernet-kabel	

BILD 11



	Ange ditt lösenord för aktuellt Wi-Fi nätverk.
Wi-Fi-lösenord	
Ange Wi-Fi-lösenordet så att Uponor Smatrix Pulse-systemet kan ansluta till nätverket	
🔶 TP-Link mobil	
©	
FORTSÄTT	Klicka på: Fortsätt

BILD 12



υροποι	I tidigare steg har du anslutit din kommunikationsmodul till ditt Wi-Fi nätverk. Det är nu dags att även ansluta din mobila	
	enhet till Wi-Fi nätverket. Observera att det är helt avgörande att du kopplar din mobila enhet till samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen. Om inte detta sker kommer det inte att kunna upprättas någon kontakt mellan App och kommunikationsmodul.	
Anslut din telefon/surfplatta till TP-Link mobil	Många Wi-Fi nätverk har stöd för både 2.4 och 5 GHz vilket kan synas i form av att du har två Wi-Fi nätverk i listan som heter likadant.	
1. Växla till Wi-Fi inställningarna på din enhet, stäng inte denna app!	Dock så brukar namnet avslutas med 2.4 GHz och 5 GHz. Även din mobil har stöd för båda men du måste välja det Wi-Fi som har 2.4 GHz.	
2. Anslut till TP-Link mobil. 3. Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen.	OBS! STÄNG INTE NER APPEN!	
	Du skall växla läge från Smatrix Appen till den mobila enhetens inställningar, klicka på Wi-Fi och därefter välja samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen använder. Växla därefter läge tillbaka till Smatrix Appen.	
FORTSÄTT	Klicka därefter: Fortsätt När du klickar på fortsätt ändras Lysdioden	
	Den återgår till orange i nästa steg.	

BILD 13

Uponor	Din anslutning har nu upprättats.	
	Om du får ett felmeddelande att det inte gick att upprätta en anslutning.	
	Gå ett steg tillbaka i Appen genom att klicka på pilen längst upp till vänster.	
	 Säkerställ att du valt rätt Wi-Fi nätverk Säkerställ att du har tillräckligt stark signal till aktuellt Wi-Fi 	
Ansluten till "TP-Link mobil"		
En Internetanslutning har upprättats.		
FORTSÄTT		
	Om anslutningen upprättats klicka på: Fortsätt	

BILD 14

uponor	I föregående steg har du nu upprättat en anslutning via Wi-Fi mellan
Skapa konto	Det är nu dags att registrera ett användarkonto
Förnamn	som kopplas till ditt Smatrix System.
Efternamn	Fyll i uppgifterna enligt formuläret. Det är viktigt att du anger mobilnumret till den mobil du har i din närhet då registreringen i nästa steg kommer att generera en valideringskod som skickas via SMS.
E-postadress	Det är också viktigt att ange en korrekt
+46 Mobiltelefon	mailadress.
Lösenord	Ditt lösenord måste innehålla minst <u>10 tecken</u> . Du behöver inte ange några siffror eller specifika tecken.
Bekräfta lösenordet 💿	Klicka i båda Checkboxarna.
Acceptera användningsvillkor och licensavtal	Klicka därefter på: Skapa Konto
Acceptera <u>sekretesspolicy</u>	OBS! Om du får ett felmeddelande om att det inte gick att skapa ett konto kan det signalera att det redan finns ett konto som är kopplat till den aktuella kommunikationsmodulen.
	Har man loggat in på sitt konto och valt lägg till
	Installation kommer denna ruta inte dyka upp.

BILD 15



BILD 16



Messages · Phyn · nu 🏦	I detta steg ombeds man att ange en
Your confirmation code: 425108	valideringskod.
Kopiera 425108 Markera som läst	Denna kod kommer inom någon sekund via SMS.
Ange den sexsiffriga kod som skickades till +46070 xxxxxxx	Skriv in koden i fönstret.
	Om man får ett felmeddelande om att det var en felaktig kod, slå in den på nytt. Om man har gjort det tre gånger och det fortfarande inte går behöver installationen göras om från ruta ett.
Skicka om kod eller Ändra nummer	Om allting går rätt till presenteras det snurrande Uponor-hjulet under ett antal sekunder för att sedan presentera nästa bild.
	Har man loggat in på sitt konto och valt lägg till installation kommer denna ruta inte dyka upp.

BILD 17

uponor	I detta steg så namnger du vad din installation skall heta i Appen.
Lägg till en ny installation Vänligen lämna information om din installation	Genom att ange vilken stad installationen befinner sig i kan användaren i appen se vädret för aktuell plats.
Hem Sweden	OBS! Orten maste finnas sokbar på t.ex. SMHI.
Västerås	
SLUTFÖR INSTALLATIONEN	Klicka nå: Slutför Installationen

BILD 18

 ≡	Upor	nor	Som ett sista steg i installationsguiden ombeds användaren att ange om han/hon vill tillåta
			Uponor Smatrix Pulse att skicka notiser. Användare rekommenderas att tillåta detta. Exempel på notis kan vara om det har kommit en ny version av Appen. Systemet kan även be om att få installera en ny programvara om den känner av att installerad programvara är äldre än vad som finns.
"Uponor Smatrix Pulse" vill skicka notiser till dig Notiser är t.ex. påminnelser, ljud och symbolbrickor. Dessa kan ställas in i Inställningar.		rix Pulse" vill ser till dig innelser, ljud och sa kan ställas in i ngar.	
	Tillåt inte	Tillåt	Installationen är nu klar.