

Uponor Smatrix Base PRO czujnik pok. +RH style T-141 Bus flush

1087812

- czujnik temperatury i wilgotności względnej (montowany podtynkowo w ramce)
- klasa ochrony: IP30
- kolor: biały RAL9016

Zawiera:

- Uponor Smatrix Base PRO czujnik pokojowy +RH Style T-141 Bus
- materiały montażowe



O produkcie Uponor Smatrix Base PRO czujnik pok. +RH style T-141 Bus flush

Specyfikacja

- Automatyczne równoważenie optymalizuje zużycie energii i komfort
- Do 6 termostatów pokojowych i do 8 siłowników (24 V) na sterownik oraz opcjonalny 6-kanalowy moduł rozszerzający (z M-140)
- Przełączniki pompy i kotła
- Okresowe uruchamianie zaworu i pompy

Sterownik Smatrix Base Pro X-147 z opcjonalnym ekranem dotykowym I-147 i interfejsem KNX:

- Do 16 sterowników w jednym systemie
- Połączenie szeregowe lub w gwiazdę (z M-141)
- Opcjonalnie: wyświetlanie informacji o sterowniku i jego ustawień (z I-147)
- Opcjonalnie: integracja z systemem BMS za pomocą interfejsu KNX (z R-147 i I-147)

Dostępne są następujące ustawienia komfortu (z i-147)

- Programy obniżania temperatury dla każdego kanału
- Ograniczenia temperatury maksymalnej/minimalnej i regulacja wilgotności względnej
- Ustawienia wakacyjne i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- Funkcja pominięcia pomieszczenia
- Zaawansowane ustawienia chłodzenia i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- Wizualizacja trendu (porównanie nastawy i temperatury w pomieszczeniu itp.)
- Konfiguracja akcesoriów
- Funkcja sprawdzania pomieszczenia i diagnostyka systemu

Sterownik Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Punkty odczytu danych:

- Temperatura: na zewnątrz / w pomieszczeniu / na poziomie podłogi
- Poziom wilgotności
- Stan siłownika / pompy / kotła / wejścia ogólnego przeznaczenia (GPI)
- Stan połączenia termostatu
- Dynamiczne odchylenie krzywej grzewczej w zintegrowanej pompie ciepła

Punkty odczytu i zapisu danych:

- Nastawa temperatury w pomieszczeniu
- Poziomy min./maks. nastawy / temperatury na poziomie podłogi
- Nastawy: Comfort/Eco i włączenie/wyłączenie automatycznego równoważenia
- Ogrzewanie/chłodzenie: stan/odchylenie
- Wyłączenie chłodzenia w wybranym pomieszczeniu
- Stan odszraniania zintegrowanej pompy ciepła

Podanie

- Przewodowy sterownik temperatury w pomieszczeniu do promiennikowych systemów ogrzewania i chłodzenia
- Zakres nastawy: +5– +35°C

Uponor Smatrix Base PRO czujnik pok. +RH style T-141 Bus flush 1087812



Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl